

## UTILIZANDO EQUIPAMENTO SUNTECH COM RS232

Para utilizar a Entrada Serial RS232 do equipamento Suntech é necessário realizar alguns ajustes na configuração.

Este documento tem o intuito de orientar como funciona, como deve ser feita a configuração e ligação física do rastreador e acessório.

## Sumário

1.	COMO FUNCIONA A COMUNICAÇÃO SERIAL RS232	2
2.	EM QUAIS SITUAÇÕES PODEMOS USAR A SERIAL RS232 DO EQUIPAMENTO SUNTECH?	2
3.	CONFIGURANDO O RASTREADOR ST340UR PELO SYNCTRACK	2
4.	CONFIGURANDO O RASTREADOR ST340UR VIA COMANDO SMS	3
5.	LIGAÇÃO FÍSICA DA SERIAL RS232 EQUIPAMENTO ST340UR	4
6.	CONFIGURANDO O RASTREADOR ST4305 PELO SYNCTRACK	5
7.	CONFIGURANDO O RASTREADOR ST4305 VIA COMANDO SMS	5
8.	LIGAÇÃO FÍSICA DA SERIAL RS232 EQUIPAMENTO ST4305	6

### 1. COMO FUNCIONA A COMUNICAÇÃO SERIAL RS232

É possível fazer a transmissão de dados entre o servidor e o dispositivo externo que está conectado na RS232.

O equipamento Suntech recebe os dados enviados pelo acessório e transmite para a plataforma, e também serve como porta de comunicação para enviar comandos do rastreador para o acessório.

### 2. EM QUAIS SITUAÇÕES PODEMOS USAR A SERIAL RS232 DO EQUIPAMENTO SUNTECH?

- Leitor de Cartão RFID: Usado para identificação de motoristas ou passageiros.
- **Teclado:** Usado para controle de jornada de trabalho do motorista.
- Sensor de Temperatura: Usado para monitorar temperaturas.

\*Os acessórios mais utilizados são esses, porém existem diversos no mercado que podem ser usados.

### 3. CONFIGURANDO O RASTREADOR ST340UR PELO SYNCTRACK

• **Parametros de Eventos:** Ajustar a taxa de transmissão.

Velocidade em que os dados serão transmitidos (o fornecedor do acessório deve informar qual a taxa a ser usada).

P	arametros de Eventos			
				Enviar Config.
Ignicao	Use Ignition with Inpu $ \smallsetminus $	Logica de ativacao da saida 2	Nao usar 🗸 🗸 🗸	
Tempo para entrada em modo Repouso	0	Numero do pulsos 1	0	
Tempo para entrada em modo Ativo	0	Pulsos 1 ON(100ms)	0	
Tipo de entrada 1	Ignicao 🗸	Pulsos 1 OFF(100ms)	0	
Tipo de entrada 2	Botao de panico 🗸 🗸	Numero do pulsos 2	0	
Tipo de entrada 3	Nao usar 🗸 🗸	Pulsos 2 ON(100ms)	0	
Tempo para leitura da entrada 1	10	Pulsos 2 OFF(100ms)	0	
Tempo para leitura da entrada 2	10	Tipo de entrada 4	Nao usar 🗸 🗸 🗸	
Tempo para leitura da entrada 3	0	Tipo de entrada 5	Nao usar 🗸 🗸 🗸	
Tipo de saida 1	lmobilizador v	Tempo para leitura da entrada 4	0	
Tipo de saida 2	Nao usar 🗸 🗸	Tempo para leitura da entrada 5	0	
Logica de ativacao da saida 1	1 ~	Taxa de transmissao	19200 ~	D

DOCUMENTAÇÃO - SUPORTE SUNTECH DO BRASIL

**Parametros de Serviço:** Habilitar Log de Comunicação Serial, para que os dados sejam armazenados na memória do equipamento quando houver perda de sinal GPRS, e descarregamento após estabelecer conexão com a rede.

		Parametros de servico
		_
Zona de seguranca	Habilitar	·
Limite de velocidade	200	
Configuracao Sleep	Desabilitar	·
Tipo de conexao	Manter conexao GP	·
ZIP	Desabilitar	·
Envio posicoes agrupadas	Desabilitar	·
Alarme de bateria principal	Habilitar	·
Alarme de antena GPS	Desabilitar	/
Falha na bateria interna	Habilitar	·
Sensor de movimento	Desabilitar	·
Chamadas de VOZ	Desabilitar	1
Cerca eletronica	Habilitar	*
Log de comunicacao serial	Habilitar	

## 4. CONFIGURANDO O RASTREADOR ST340UR VIA COMANDO SMS

## Ajustar taxa de transmissão e Habilitar a Log de Comunicação Serial

ST300EVT;**XXXX**;02;0;0;0;12;3;9;10;10;0;1;7;1;0;0;0;0;0;0;0;9;9;0;0;**taxa** ST300SVC;**XXXX**;02;1;200;0;0;0;0;1;0;1;0;0;1;1

XXXX = Substituir pelo ID do equipamento com 9 dígitos.taxa = Substituir pelo valor referente a taxa.

<b>1</b> = 4800 bps	<b>4</b> = 38400 bps
<b>2</b> = 9600 bps	<mark>5</mark> = 115200 bps
<b>3</b> = 19200 bps	<mark>6</mark> = 2400 bps

## 5. LIGAÇÃO FÍSICA DA SERIAL RS232 EQUIPAMENTO ST340UR



#### 6. CONFIGURANDO O RASTREADOR ST4305 PELO SYNCTRACK

### • Serial RS232: Ajustar a taxa de transmissão.

Velocidade em que os dados serão transmitidos (o fornecedor do acessório deve informar qual a taxa a ser usada).

Dispositivo RS232(1950)	Normal	~
Baud Rate(1951)	19200	~
Timeout Alerta desconexao RS232[s](1956)	30	
Not Supported(1957)	0	
Alerta pela RS232(1958)	Desabilitar	~

### 7. CONFIGURANDO O RASTREADOR ST4305 VIA COMANDO SMS

# Ajustar taxa de transmissão

PRG;**XXXX**;19;50#00;51#**taxa** 

XXXX = Substituir pelo ESN do equipamento com 10 dígitos.taxa = Substituir pelo valor referente a taxa.

<b>01</b> = 4800 bps	<b>04</b> = 38400 bps
<b>02</b> = 9600 bps	<b>05</b> = 115200 bps
<b>03</b> = 19200 bps	<mark>06</mark> = 2400 bps

## 8. LIGAÇÃO FÍSICA DA SERIAL RS232 EQUIPAMENTO ST4305

### \*O equipamento ST4305 possui dois chicotes de alimentação. Vamos utilizar o chicote menor de 4 vias para a Serial RS232 (TX e RX).

